

## **Čistenie ostrekovacích ramien**

Ostrekovacie ramená je nutné čistiť pravidelne, aby sa zamedzilo upchaniu trysiek ramien ostrekovača a ložísk usadeninami tvrdej vody.

### **Vyberte vrchné ramená**

- Pre odobratie ostrekovacích ramien vyskrutkujte maticu a odstráňte podložku, ktorá je posadená na hornej časti ramena ostrekovača.

### **Vyberte spodné ramená**

- Jemne ťahajte ostrekovacie rameno smerom hore pre jeho vybratie.

### **Mytie\_ramen**

- Ostrekovacie rameno opláchnite teplou vodou s mydlom a pre vyčistenie trysiek použite jemnú kefku.
- Ostrekovacie rameno starostlivo opláchnite a potom ho namontujte späť na jeho miesto.